Обращаем внимание, что при открытии ручки механизм не поворачивается на 90 градусов!

При печати в открытом положении сбоку от клипа, в закрытом положении логотип не будет находиться напротив клипа.



клип



обратная сторона





клип

Pantone 282C



обратная сторона





клип



Pantone 2757C



обратная сторона



клип



Pantone 299C



обратная сторона





клип



Pantone 320C

обратная сторона





клип



Pantone 3522C



обратная сторона

клип

Pantone 3501C

обратная сторона



клип



Pantone 116C



обратная сторона



клип





обратная сторона





клип

Pantone 200C



обратная сторона





клип



Pantone 1505C



обратная сторона





клип



обратная сторона





клип



Pantone 3527C



обратная сторона





клип



Pantone 3583C



обратная сторона





клип





обратная сторона



клип



обратная сторона